

01 Digitalni grafički zaslon	Prikazuje sve podatke o ciklusu, uključujući vrijeme ciklusa, informativne šifre i status sušilice rublja. Pojediniosti o statusu pogledajte u tablici u nastavku.			
		Sušenje u tijeku		Aktivirana/deaktivirana je funkcija Zaštita za djecu
		Hlađenje u tijeku Sprječavanje gužvanja		
		Prekid		Upozorenje za potrebu čišćenja izmjenjivača topline
		Sprječavanje gužvanja u tijeku		Uključivanje/isključivanje zvuka
		Provjera filtra Upozorenje za razno rublje		
		Odgoda završetka sušenja Smart Check		
		Ispraznite spremnik za vodu		
02 Birač ciklusa	Okrećite kotačić za odabir programa kako biste odabrali ciklus. Dostupne cikluse pogledajte u odjeljku Pregled ciklusa na stranici 31 .			
03 Wrinkle Prevent (Sprječavanje gužvanja)	Dodaje otprilike 2 sata isprekidanog okretanja na kraju odabranog ciklusa za sprječavanje gužvanja. Na zaslonu se prikazuje veliki krug, a bubanj se isprekidano okreće. Za aktivaciju pritisnite Wrinkle Prevent (Sprječavanje gužvanja) . Uključit će se odgovarajući indikator.			
04 Dry Level (Stupanj sušenja)	Pritisnite za odabir stupnja suhoće za ciklus SHIRTS (KOŠULJE) , TOWELS (RUČNICI) , COTTON (PAMUK) , MIXED LOAD (RAZNO RUBLJE) i SYNTHETICS (SINTETIKA) . Moguće je podesiti tri razine suhoće (1-3). Razina 1 koristi se za djelomično sušenje odjeće koja se suši položena na ravnom ili obješena. Razina 3 je najjača i koristi se za veće količine rublja.			
05 Time (Vrijeme)	Pritisnite za podešavanje vremena ciklusa za cikluse TIME DRY (SUŠENJE S ODREĐENIM VREMENOM) , WARM AIR (TOPLI ZRAK) i COOL AIR (HLADAN ZRAK) . Dostupne su sljedeće opcije vremena (jedinica: minuta): 30, 60, 90, 120 i 150. - Opcije 120 minuta i 150 minuta nisu dostupne za cikluse WARM AIR (TOPLI ZRAK) i COOL AIR (HLADAN ZRAK) . - Točno vrijeme sušenja razlikuje se ovisno o vlažnosti rublja.			

